



# ADLER-Heater Flexi 350 / 500



## Memo ADLER-Heater Flexi 350 / 500

- ▶ Nauwkeurige begrenzing werkbereik
- ▶ Plug and Play: gasfles aansluiten, ontsteken en beginnen maar
- ▶ Flexibel inzetbaar bij moeilijk bereikbare plekken (vluchtheuvels, bushaltes, enz.) door middel van één enkel as en kantelbare branders
- ▶ Compacte afmetingen voor vervoer
- ▶ Bijna geruisloos werken

### Accessoires:

- ▶ Handbrander voor moeilijk toegankelijke plekken

### Technische gegevens:

ADLER-Heater		Flexi 350	Flexi 500
Werkbreedte	mm	350	500
Afmetingen werkstand	mm	L 1.500 x B 352 x H 800 - 1.300	L 1.500 x B 536 x H 800 - 1.300
Afmetingen transportstand	mm	L 869 x B 352 x H 610	L 845 x B 536 x H 495
Aantal Infrarood stralers		2	3
Ontsteking		elektrisch	elektrisch
Gewicht (zonder gasfles)	kg	43	51
Thermisch vermogen	kW	13	19,5
Brandstof infrarood stralers		11 kg- / 5 kg- Propaan	11 kg- / 5 kg- Propaan
Rijkweidte gasfles	h	ca. 10 / ca. 4,5	ca. 7 / ca. 4,5
Rijsnelheid	km/h	1,0 - 1,5	1,0 - 1,5
Capaciteit	m²/h	bis zu 525	bis zu 800



Door de voorste looprol worden de Infraroodstralers in optimale werkpositie geleid.



Optimale gewichtsverdeling om comfortabel te werken met de Flexi.



Ideaal om kanten te bewerken is de schuinverstelling van de stralers naar links of rechts



De ADLER Flexi met een werkbreedte van 350 mm en 500 mm



Door het eenvoudige inklappen en de compacte bouw past de Flexi in bijna elke kofferbak.



Met de handbrander kunnen moeilijke toegankelijke plekken bewerkt worden.



**ADLER**  
Infrarood  
Technologie

**100%**  
Chemie  
vrij

**KTL**  
& Poeder  
coating